

Veiligheidsinstructie

Let op: Lees de volgende veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u de Bicyclejack voor de eerste keer gebruikt en stel deze instructies ook beschikbaar voor eventuele volgende gebruikers!

! Houd uw hoofd of andere lichaamsdelen niet boven de naar boven zwenkende hefboomarm!

! De Bicyclejack is uitsluitend ontworpen voor fietsen met het bijbehorende gewicht dat op de Bicyclejack is aangegeven. Het mag alleen worden gehanteerd door geïnstrueerde personen - laat kinderen er niet mee spelen!

! Zorg ervoor dat de stuuruiteinden of andere uitstekende fietsonderdelen tijdens het tillen niet in uw kleding verstrikt kunnen raken!

Gebruiksaanwijzing

Een fiets parkeren:

De fiets kan in elke hoek worden geparkeerd (variant "Bicyclejack Basic": *alleen in een rechte hoek ten opzichte van de Montage oppervlak*)

De hefboomarm moet in de neergelaten stand staan (voor eerste gebruik: zie montagehandleiding stap 6). Belangrijk: zorg ervoor dat de hefboomarm door de aanwezige liftbeveiliging beveiligd is tegen onbedoeld optillen!

Het voorwiel van de fiets wordt opgetild en in de oppikhaak gehaakt. Zorg ervoor dat er geen fietsventiel op deze positie staat. Til met de linkerhand de hefboomarm lichtjes op en ontgrendel de vergrendeling door de zwarte kogelknop naar de operator toe te trekken (variant "Bicyclejack Basic": *alleen de vergrendelknop uittrekken en verdraaien zodat de vergrendeling van de hefboomarm wordt ontgrendeld*). Balanceer de fiets met de rechterhand. Til vervolgens met de linkerhand de hefboomarm samen met het voorwiel ongeveer 5 cm op (waarbij u het lichaam uit de hefrichting houdt). De Bicyclejack gaat nu automatisch door met het hefproces en brengt de fiets in verticale positie. De fiets wordt geleid tot de eindpositie is bereikt. Beide fietsen moeten tenslotte in de wielkasten worden opgeborgen (optioneel). De fiets kan tegen diefstal worden beveiligd met een fietsslot aan het stalen oog in het onderste gedeelte van de Bicyclejack (variant "Bicyclejack Basic": *ovale opening in het centrale frame*).

De fiets en de Bicyclejack kunnen dan in beide richtingen zijwaarts worden gedraaid (*niet bij de versie "Bicyclejack Basic"*).

Een fiets parkeren:

De fiets kan onder elke hoek worden uitgesteld (variant "Bicyclejack Basic": *alleen in een rechte hoek ten opzichte van de Montage oppervlak*)

Het fietsslot wordt eerst verwijderd.

De bestuurder plaatst zich **op enige afstand (ongeveer 0,5 m)** achter de hangende fiets. Reik met de rechterhand onder het fietszadel. De fiets wordt dan met het juiste momentum en gevoel achteruit in de vrije ruimte getrokken. Dit vergt enige oefening, maar zou na 5-10 pogingen zonder problemen moeten werken. Als de hefboomarm in de laagste stand staat, wordt het slot vergrendeld (variant "Bicyclejack Basic": *handmatig vergrendelen door aan de vergrendelknop in de hefboomarm te draaien!*) Dit moet altijd gecontroleerd worden! De fiets kan nu veilig van de haak worden gehaald.