Universal Ski- und Gerätehalter

Montage und Bedienung · Ski / Snowboard / Geräte

AUFNAHMEBREITE	MAX. BELASTUNG
0–50 mm	15 kg

Der Universal Ski- und Gerätehalter dient zur platzsparenden Wandaufbewahrung länglicher Gegenstände wie Ski, Snowboards, Roller/Kickboards und geeigneter Garten- oder Haushaltsgeräte. Das Eigengewicht des eingestellten Gegenstands erzeugt den Klemmdruck der gummierten Klemmbacken.

Lieferumfang:

1× Universal Ski- und Gerätehalter. Je nach Bestellung zusätzlich passendes Befestigungsmaterial. Abgebildete bzw. eingestellte Geräte sind nicht Bestandteil des Lieferumfangs.

Montage:

Wähle einen tragfähigen, ebenen Untergrund. Der Montageort muss so gewählt sein, dass der eingestellte Gegenstand vollständig frei hängt bzw. steht und weder Verkehrswege noch Türen oder andere Einrichtungen behindert. Montiere die Halterung nicht über Sitz-, Schlaf- oder dauerhaft genutzten Aufenthaltsbereichen.
Prüfe den Bohrbereich auf verdeckte Leitungen. Richte die Grundplatte senkrecht aus und markiere die vorhandenen Befestigungsöffnungen. Verwende ausschließlich für den jeweiligen Untergrund geeignete Schrauben und Dübel und verschraube die Halterung fest. Prüfe anschließend den sicheren, spielfreien Sitz.

Montage auf MoKi-Schiene: 6× Flachkopfschraube mit passenden Nutensteinen verwenden.
Holzmontage: Vorbohren erleichtert das Einschrauben und verringert die Spaltgefahr. Wähle den Bohrerdurchmesser entsprechend der Holzart und den Angaben des Schraubenherstellers.

Bedienung:

Führe den zu lagernden Gegenstand von unten bzw. frontal zwischen die beiden gummierten Klemmbacken. Hebe ihn leicht an, bis die Klemmbacken öffnen, und senke ihn anschließend langsam ab. Durch das Eigengewicht schließen die Klemmbacken und erzeugen den erforderlichen Klemmdruck.
Vor dem Loslassen immer prüfen, ob beide Klemmbacken sicher anliegen und der Gegenstand nicht nach unten rutschen kann. Zum Herausnehmen den Gegenstand zunächst leicht anheben, dadurch den Klemmdruck entlasten und ihn anschließend vorsichtig aus der Halterung herausführen.

Geeignete Gegenstände:

Geeignet sind längliche Gegenstände mit einer Breite von 0–50 mm und einem Gesamtgewicht von maximal 15 kg, z. B. Ski, Snowboards, Roller/Kickboards oder geeignete Garten- und Haushaltsgeräte. Die Haltekraft hängt auch von Form, Oberfläche und Griffigkeit des Gegenstands ab.

Sicherheit und Pflege:

Nur Gegenstände einhängen, die von beiden Klemmbacken sicher erfasst werden. Nasse, stark verschmutzte, vereiste, geölte, sehr glatte, konische oder beschädigte Oberflächen können die Haltekraft reduzieren. Im Zweifel nicht einhängen.
Die maximale Belastung von 15 kg nicht überschreiten. Keine Personen, Tiere, Flüssigkeitsbehälter, zerbrechlichen Gegenstände oder Gegenstände mit Gefahrstoffen einhängen. Kinder nicht mit der Halterung spielen lassen. Klemmbacken, Gummiauflagen, Grundplatte und Befestigung regelmäßig auf festen Sitz, Verschleiß und Beschädigungen kontrollieren. Verschmutzungen mit einem weichen, leicht feuchten Tuch entfernen; keine aggressiven Reiniger verwenden. Beschädigte Halterungen nicht weiter benutzen.

Material:

Grundplatte: verzinktes Stahlblech, hochwertig in RAL 9005 (schwarz) pulverbeschichtet. Klemmbacken: glasfaserverstärktes Polyamid mit Polymer-Gummiauflage.

Wir wünschen dir mit diesem Produkt viel und lange Freude.