

B:CYCLE JACK

Universal-Wandhalterung für Ladegeräte (Pedelec/E-Bike)



Montage:

wurde kein Befestigungsmaterial mitbestellt:
die 2 Langlöcher an der Rückplatte sind für Schrauben Ø6mm ausgelegt.

Mitbestelltes Befestigungsmaterial für Holzbalken, Stein- und Betonwand bestehend aus:

2x Fischer DuoPower 2-Komponenten-Dübel 8x40mm
2x Flachkopf-Holzschrauben 6,3x50mm

Holz: wir raten zum Vorbohren mittels 4-5mm Holzbohrer
Stein- und Betonwand: Bohrer Ø8mm, Bohrlochtiefe 50mm - (Bohrstaub entfernen)
Benötigtes Werkzeug: 4mm Innensechskant (Inbus)

Achte bei dem Montageort auf die Erreichbarkeit des Ladekabels zur Fahrradladebuchse.

Bedienung:

Das BicycleJack-Klettband wird geweitet, führe das Ladegerät von oben hinein, achte darauf, dass das Kabel sauber durch die untere Öffnung der Halterung durchgeführt wird. Ziehe anschließend das Klettband zu, wodurch das Ladegerät fixiert wird. Die Stecker des Ladegeräts können bei Nichtgebrauch in den Aufnahmen links und rechts gelagert werden.

Setze beim Laden des Bikes am BicycleJack das mitgelieferte Klettband mit dem Schriftzug "Stecker Ladegerät entfernen" über die Sattelspitze - dieses soll vor dem Ausparken des Fahrrads daran erinnern, dass der Ladestecker noch gesteckt ist. Andernfalls kann es zu großen/teuren Beschädigungen im Bereich Stecker/Fahrradladebuchse kommen.
Hänge bei Nichtgebrauch das Klettband wieder an die vordere Aufnahme-Lasche der Wandhalterung.



Wir wünschen dir mit diesem Produkt viel und lange Freude