

Veiligheidsinstructies

Let op: Lees de onderstaande veiligheidsinstructies aandachtig door vóór het eerste gebruik van de BicycleJack en zorg ervoor dat elke gebruiker deze instructies ter beschikking heeft!

! Houd uw hoofd of andere lichaamsdelen niet boven de omhoog bewegende hefarm!

! De BicycleJack is uitsluitend ontworpen voor fietsen met het op de BicycleJack aangegeven gewicht. Het apparaat mag alleen worden bediend door geïnstrueerde personen – laat kinderen er niet mee spelen!

! Zorg ervoor dat de uiteinden van het stuur of andere uitstekende fietsonderdelen tijdens het heffen niet in uw kleding kunnen blijven haken!

Gebruiksaanwijzing

Fiets parkeren

De fiets kan in elke hoek ten opzichte van het bevestigingsoppervlak worden geparkeerd (variant „BicycleJack Basic”: alleen in een rechte hoek ten opzichte van het bevestigingsoppervlak)

De hefarm moet zich in de neergelaten stand bevinden (bij eerste gebruik: zie montagehandleiding stap 6). Belangrijk: er moet op worden gelet dat de hefarm door de aanwezige hefbeveiliging is beveiligd tegen onbedoeld omhoogrijden!

Het voorwiel van de fiets wordt opgetild en in een gebied zonder fietsventiel in de opnamehaak gehaakt. Maak met de linkerhand de vergrendeling los door de zwarte kogelknop naar de gebruiker toe te trekken (variant „BicycleJack Basic”: trek alleen de vergrendelingsknop uit en draai deze, zodat de vergrendeling van de hefboomarm wordt opgeheven). Houd de fiets met de rechterhand in evenwicht. Til vervolgens met de linkerhand de hefarm samen met het voorwiel ca. 5 cm op (houd daarbij het lichaam buiten de hefrichting). De BicycleJack zet nu het hefproces automatisch voort en brengt de fiets in verticale positie. Daarbij wordt de fiets geleid totdat de eindpositie is bereikt. Bij gebruik van de optionele magnetische bevestiging „MagFix” (alleen Twist-variant) en een zwakkere gasveer moet de fiets hier eventueel handmatig worden geholpen bij het rijden naar de parkeerpositie, totdat „MagFix” hoorbaar met een „klik” wordt geraakt. Beide wielen moeten uiteindelijk in de wieluitsparingen rusten (optioneel).

Om diefstal te voorkomen kan de fiets met een fietsslot aan het stalen oog aan de onderkant van de BicycleJack worden vastgezet (variant „BicycleJack Basic”: ovale opening in het centrale frame).

Vervolgens kan de fiets samen met de BicycleJack in beide richtingen zijdelings worden gedraaid (niet bij variant „BicycleJack Basic”).

Fiets uitparkeren

De fiets kan in elke hoek ten opzichte van het bevestigingsvlak worden uitgeparkeerd (*variant „BicycleJack Basic“: alleen in een rechte hoek ten opzichte van het bevestigingsvlak*)

Het fietsslot wordt eerst verwijderd.

Ga **op enige afstand (ca. 0,5 m)** achter de geparkeerde fiets staan. Grijp met de rechterhand onder het fietszadel en leid de fiets naar achteren de ruimte in (bij geïnstalleerde magneetbevestiging „MagFix“ maakt de magneetverbinding los), totdat de weerstand van de gasdrukveer voelbaar wordt. Pas nu wordt de fiets met de nodige vaart en gevoel naar achteren de vrije ruimte in getrokken, waarbij u met de tweede hand de fiets tijdens het proces ondersteunend aan het stuur begeleidt. Dit vergt enige oefening, maar zou na 5-10 pogingen probleemloos moeten verlopen. Als de hefboomarm in de onderste stand staat, klikt de vergrendeling vast (*variant „BicycleJack Basic“: handmatig vastklikken door de vergrendelknop in de hefboomarm te draaien!*). Dit moet altijd worden gecontroleerd! De fiets kan nu veilig van de haak worden gehaald.