

Support mural universel pour chargeurs (vélo à assistance électrique)



Montage :

si aucun matériel de fixation n'a été commandé :

les 2 trous oblongs sur la plaque arrière sont prévus pour des vis de Ø 6 mm.

Matériel de fixation commandé pour poutres en bois, murs en pierre et en béton
composé de :

2 chevilles à deux composants Fischer DuoPower 8x40 mm

2 vis à bois à tête plate 5,0x50mm

Bois : nous recommandons de pré-percer à l'aide d'une mèche à bois de 3-4 mm

Murs en pierre et en béton : mèche de Ø 8 mm, profondeur de perçage 50 mm - (éliminer la poussière de perçage)

Outils nécessaires : Torx 25

Lors du montage, veillez à ce que le câble de recharge soit accessible jusqu'à la prise de recharge du vélo.

Utilisation :

Écartez la bande Velcro du BicycleJack, insérez le chargeur par le haut en veillant à ce que le câble passe correctement par l'ouverture inférieure du support.

Resserrez ensuite la bande Velcro pour fixer le chargeur. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ses fiches peuvent être rangées dans les logements situés à gauche et à droite.

Lorsque vous rechargez votre vélo sur le BicycleJack, placez la bande Velcro fournie portant l'inscription « Retirer la fiche du chargeur » sur la pointe de la selle – cela vous rappellera, avant de retirer le vélo, que la fiche de recharge est encore branchée. Sinon, cela peut entraîner des dommages importants et coûteux au niveau de la fiche et de la prise de recharge du vélo.

Lorsque vous ne l'utilisez pas, accrochez à nouveau la bande Velcro à la languette de fixation avant du support mural.



Nous espérons que ce produit te procurera beaucoup de plaisir pendant longtemps