

B:CYCLE JACK

Soporte universal de pared para cargadores (bicicletas eléctricas/pedelec)



Montaje:

Si no se ha pedido material de fijación:

Los dos orificios alargados de la placa trasera están diseñados para tornillos de Ø6 mm.

Material de fijación incluido para vigas de madera, paredes de piedra y hormigón compuesto por:

2 tacos Fischer DuoPower de 2 componentes de 8 x 40 mm

2 tornillos para madera de cabeza plana de 5,0x50mm

Madera: recomendamos taladrar previamente con una broca para madera de 3-4 mm

Paredes de piedra y hormigón: broca de Ø8 mm, profundidad de taladro 50 mm - (eliminar el polvo de taladrado)

Herramientas necesarias: Torx 25

Presta atención a que el cable de carga llegue hasta la toma de carga de la bicicleta en el lugar de montaje.

Manejo:

Estira la cinta de velcro del BicycleJack, introduce el cargador desde arriba y asegúrate de que el cable pase correctamente por la abertura inferior del soporte.

A continuación, cierra la cinta de velcro para fijar el cargador. Cuando no se utilice, los enchufes del cargador se pueden guardar en los soportes de la izquierda y la derecha.

Cuando cargues la bicicleta en el BicycleJack, coloca la cinta de velcro incluida con la inscripción «Retirar el conector del cargador» sobre la punta del sillín; esto te recordará, antes de sacar la bicicleta del soporte, que el conector de carga sigue enchufado. De lo contrario, pueden producirse daños graves y costosos en la zona del conector y la toma de carga de la bicicleta.

Cuando no lo utilices, vuelve a colgar la cinta de velcro en la lengüeta de sujeción delantera del soporte de pared.



Esperamos que disfrutes mucho y durante mucho tiempo de este producto