



Universal-Wandhalterung für Ladegeräte

Montage und Bedienung · Pedelec / E-Bike



Montage:

Wähle einen tragfähigen, ebenen Untergrund. Achte am Montageort auf die Erreichbarkeit von Steckdose und Ladeanschluss am Fahrrad bzw. am entnommenen Akku. Oberhalb der Halterung muss genügend Platz bleiben, um das Ladegerät einzusetzen und herauszunehmen.

Prüfe den Bohrbereich auf verdeckte Leitungen. Richte die leere Halterung senkrecht aus und markiere die 2 Langlöcher an der Rückplatte. Diese sind für Schrauben max. Ø 6 mm ausgelegt. Wurde kein Befestigungsmaterial mitbestellt, verwende zum Untergrund passende Schrauben und Dübel.

Mitbestelltes Befestigungsmaterial für Holzbalken, Stein- und Betonwand:

2× Fischer DuoPower 2-Komponenten-Dübel 8 × 40 mm

2× Flachkopf-Holzschrauben 5,0 × 50 mm

Holz: Vorbohren erleichtert das Einschrauben und verringert die Spaltgefahr. Wähle den Bohrerdurchmesser entsprechend der Holzart und den Angaben des Schraubenherstellers.

Stein- und Betonwand: Bohrer Ø 8 mm, Bohrlochtiefe mind. 50 mm. Bohrstaub entfernen.

Benötigtes Werkzeug: Torx 25.

Verschraube die Halterung fest und prüfe vor dem Einsetzen des Ladegeräts den sicheren Sitz. Bei der Variante für das BicycleJack-MoKi-Schienensystem die mitgelieferten Flachkopfschrauben und Nutensteine verwenden.

Bedienung:

Öffne bzw. weite das BicycleJack-Klettband und führe das Ladegerät von oben hinein. Führe das Kabel durch die untere Öffnung der Halterung. Ziehe das Klettband so zu, dass das Ladegerät sicher fixiert ist. Die Stecker können bei Nichtgebrauch in den Aufnahmen links und rechts abgelegt werden.

Wird der Akku am Fahrrad auf dem BicycleJack geladen, lege das mitgelieferte Hinweisklettband „**Stecker Ladegerät entfernen**“ über die Sattelspitze. **Ziehe vor dem Ausparken des Fahrrads den Ladestecker ab**, damit Stecker und Ladebuchse nicht beschädigt werden. Hänge das Hinweisklettband bei Nichtgebrauch wieder an die vordere Aufnahme-Lasche der Wandhalterung.



Akku laden:

Verwende ausschließlich ein vom Akkuhersteller freigegebenes Ladegerät. Verlege das Ladekabel ohne Zug, Knicke oder Quetschstellen. Akku und Ladegerät nicht abdecken und den Ladevorgang nicht unbeaufsichtigt lassen. Beachte die Anschlussreihenfolge sowie die zulässigen Lade- und Lagertemperaturen des Akkuherstellers.

Bei Nutzung der separaten Akkuhalterung: Sichere den entnommenen Akku mit beiden Klettbändern. Der Ladeanschluss muss zugänglich bleiben. Ziehe das Ladekabel vor der Entnahme ab und beachte die separate Anleitung der Akkuhalterung.

Sicherheit und Pflege:

Akku und Ladegerät trocken, vor Hitze und direkter Sonne geschützt aufbewahren. Die Außeneignung der Metallhalterung ist keine Freigabe für die Bewitterung von Akku oder Ladegerät. Beschädigte, aufgeblähte oder ungewöhnlich heiße Akkus nicht laden; wende dich an den Fachhandel. Kontrolliere Schrauben, Halterung und Klettband regelmäßig. Reinige die leere Halterung mit einem weichen Tuch. Für längere Lagerung des Akkus gelten die Herstellervorgaben zum Ladezustand.

Wir wünschen dir mit diesem Produkt viel und lange Freude.