

Universal-Wandhalterung für Ladegeräte inkl. Doppelsteckdose

Montage und Bedienung · Pedelec / E-Bike



Lieferumfang:

1× Universal-Wandhalterung für Ladegeräte, 1× Hinweisklettband „Stecker Ladegerät entfernen“, 1× schaltbare Doppelsteckdose inkl. Halterungsblech sowie – je nach Bestellung – Befestigungsmaterial. Ladegerät und Fahrradakku sind nicht enthalten.

Montage:

Wähle einen tragfähigen, ebenen Untergrund. Achte am Montageort auf die Erreichbarkeit einer 230-V-Wandsteckdose sowie des Ladeanschlusses am Fahrrad bzw. am entnommenen Akku. Prüfe den Bohrbereich auf verdeckte Leitungen.

Richte die leere Halterung senkrecht aus und markiere die 2 Langlöcher an der Rückplatte. Diese sind für Schrauben max. Ø 6 mm ausgelegt. Wurde kein Befestigungsmaterial mitbestellt, verwende zum Untergrund passende Schrauben und Dübel.

Mitbestelltes Befestigungsmaterial für Holzbalken, Stein- und Betonwand:

2× Fischer DuoPower 2-Komponenten-Dübel 8 × 40 mm

2× Flachkopf-Holzschrauben 5,0 × 50 mm

Holz: Vorbohren erleichtert das Einschrauben und verringert die Spaltgefahr. Wähle den Bohrerdurchmesser entsprechend der Holzart und den Angaben des Schraubenherstellers.

Stein- und Betonwand: Bohrer Ø 8 mm, Bohrlochtiefe mind. 50 mm. Bohrstaub entfernen.

Benötigtes Werkzeug: Torx 25.

Verschraube die Halterung fest und prüfe den sicheren Sitz. Bei der Variante für das BicycleJack-MoKi-Schienensystem die mitgelieferten Flachkopfschrauben und Nutensteine verwenden.

Wird der Akku am Fahrrad auf dem BicycleJack geladen, lege das mitgelieferte Hinweisklettband „Stecker Ladegerät entfernen“ über die Sattelspitze. Ziehe vor dem Ausparken zuerst den Ladestecker am Fahrrad ab. So lassen sich Beschädigungen an Ladestecker und Ladebuchse vermeiden. Hänge das Hinweisklettband bei Nichtgebrauch wieder an die vordere Aufnahme-Lasche der Wandhalterung.



Bedienung Ladegerätehalter:

Öffne bzw. weite das BicycleJack-Klettband und führe das Ladegerät von oben hinein. Führe das Kabel sauber durch die untere Öffnung der Halterung. Ziehe das Klettband so zu, dass das Ladegerät sicher fixiert ist. Ladestecker und Netzstecker können bei Nichtgebrauch in den Aufnahmen links und rechts abgelegt werden.

Doppelsteckdose:

Die schaltbare Doppelsteckdose ist für maximal zwei Ladegeräte vorgesehen. Betriebsspannung 230 V, maximale Anschlussleistung 3500 W, Kabellänge 2 m, Schutzart IP44. Der beleuchtete Schalter trennt zweipolig. Die Summe der angeschlossenen Verbraucher darf 3500 W nicht überschreiten.

Schließe die Doppelsteckdose nur an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontakt-Steckdose an. Kabel und Steckverbindungen dürfen nicht gequetscht, geknickt oder beschädigt werden. Die IP44-Eignung der Steckdosenleiste gilt nicht automatisch für angeschlossene Ladegeräte, Akkus oder deren Steckverbindungen; deren Herstellerangaben sind maßgeblich.

Akku laden:

Verwende ausschließlich ein vom Akkuhersteller freigegebenes Ladegerät. Ladegerät und Akku nicht abdecken; für ausreichende Belüftung sorgen. Beachte die vom Akku- und Ladegerätehersteller vorgegebene Anschlussreihenfolge sowie die zulässigen Lade- und Lagertemperaturen.

Beschädigte, aufgeblähte, undichte oder ungewöhnlich heiße Akkus nicht laden. Akku und Ladegerät trocken sowie vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt verwenden und aufbewahren. Die Außeneignung der Metallhalterung und der IP44-Steckdosenleiste ist keine Freigabe für die Bewitterung von Akku oder Ladegerät.

Sicherheit und Pflege:

Vor jeder Nutzung Halterung, Klettband, Steckdosenleiste, Netzleitung und Stecker auf Beschädigungen prüfen. Beschädigte elektrische Komponenten nicht verwenden. Halterung und Steckdosenleiste nur spannungsfrei mit einem trockenen bzw. leicht feuchten Tuch reinigen; keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

Wir wünschen dir mit diesem Produkt viel und lange Freude.