



Instrucciones de seguridad

Atención: ¡Lea atentamente las siguientes instrucciones de seguridad antes de utilizar el BicycleJack por primera vez y póngalas a disposición de todos los usuarios!

! ¡No coloque la cabeza ni otras partes del cuerpo sobre el brazo de palanca que se mueve hacia arriba!

! El BicycleJack está diseñado exclusivamente para bicicletas con el peso indicado en el propio BicycleJack. El manejo solo debe ser realizado por personas debidamente instruidas; ¡no permita que los niños jueguen con él!

! Asegúrese de que los extremos del manillar u otras partes salientes de la bicicleta no puedan engancharse en su ropa durante el proceso de elevación!

Manual de instrucciones

Aparcamiento de la bicicleta

La bicicleta se puede aparcar en cualquier ángulo con respecto a la superficie de fijación (variante «BicycleJack Basic»: solo en ángulo recto con respecto a la superficie de fijación)

El brazo de palanca debe estar en posición bajada (en el primer uso: véase el paso 6 de las instrucciones de montaje). Importante: ¡hay que asegurarse de que el brazo de palanca esté protegido contra una elevación involuntaria mediante el seguro de elevación existente!

Se levanta la rueda delantera de la bicicleta y se engancha en el gancho de sujeción, evitando la zona de la válvula. Con la mano izquierda, se suelta el bloqueo tirando del botón esférico negro hacia el usuario (variante «BicycleJack Basic»: basta con sacar el botón de bloqueo y girarlo para liberar el bloqueo del brazo de palanca). Con la mano derecha, mantenga la bicicleta en equilibrio. A continuación, con la mano izquierda, levante el brazo de palanca junto con la rueda delantera unos 5 cm (manteniendo el cuerpo fuera de la dirección de elevación). El BicycleJack continuará ahora automáticamente el proceso de elevación y levantará la bicicleta hasta la posición vertical. Durante este proceso, la bicicleta se guía hasta alcanzar la posición final. Si se utiliza la fijación magnética opcional «MagFix» (solo en la variante Twist) y un resorte de gas más débil, es posible que sea necesario ayudar manualmente a la bicicleta durante el desplazamiento hacia la posición de estacionamiento hasta que se oiga un «clic» al activarse «MagFix». Por último, ambas ruedas deben quedar alojadas en los huecos para ruedas (opcional).

Para evitar robos, la bicicleta se puede asegurar con un candado en la argolla de acero situada en la parte inferior del BicycleJack (variante «BicycleJack Basic»: abertura ovalada en el bastidor central).

A continuación, la bicicleta se puede girar lateralmente en ambas direcciones junto con el BicycleJack (no en la variante «BicycleJack Basic»).

Retirar la bicicleta

La bicicleta se puede retirar en cualquier ángulo respecto a la superficie de fijación (variante «BicycleJack Basic»: solo en ángulo recto respecto a la superficie de fijación)

En primer lugar, se retira el candado de la bicicleta.

B:CYCLE JACK

Colóquese **a cierta distancia (aprox. 0,5 m)** detrás de la bicicleta aparcada. Con la mano derecha, se agarra por debajo del sillín y se guía la bicicleta hacia atrás (si se ha instalado la fijación magnética «MagFix», la unión magnética se suelta) hasta que se note la resistencia del resorte de gas. Solo entonces se tira de la bicicleta hacia atrás con el impulso adecuado y con tacto, guiándola con la otra mano por el manillar para ayudarla durante el proceso. Esto requiere cierta práctica, pero debería salir sin problemas tras 5-10 intentos. Cuando el brazo de palanca se encuentra en la posición más baja, el bloqueo se encaja (*variante «BicycleJack Basic»: ¡encájelo manualmente girando el botón de bloqueo en el brazo de palanca!*). ¡Esto debe comprobarse siempre! Ahora se puede retirar la bicicleta del gancho sin peligro.