Universal-Wandhalterung für Bikeakku mit Ladegerätehalter inkl. schaltbarer Doppelsteckdose

Montage und Bedienung · Pedelec / E-Bike



Akku- und Ladegerätehalter
inkl. Doppelsteckdose



Hinweisklettband am Sattel
(beim Ladegerätehalter enthalten)

Die Kombination dient zur sicheren und ordentlichen Wandaufbewahrung eines entnommenen Fahrrad-Akkus und des zugehörigen Ladegeräts. Die schaltbare Doppelsteckdose versorgt bis zu zwei Ladegeräte über eine Wandsteckdose. Bei zugänglichem Ladeanschluss kann der Akku direkt in der Halterung geladen werden.

Lieferumfang:
1× Universal-Wandhalterung für Bikeakku, 2× Klettband für den Akku, 1× Universal-Wandhalterung für Ladegeräte, 1× gelbes Hinweisklettband „Stecker Ladegerät entfernen“ sowie 1× schaltbare Doppelsteckdose inkl. Halterungsblech. Je nach Bestellung zusätzlich passendes Befestigungsmaterial. Akku, Ladegerät und Sattel sind nicht enthalten.

Montage:
Wähle einen tragfähigen, ebenen Untergrund. Oberhalb der Akkuhalterung muss genügend Platz bleiben, um den Akku sicher einzusetzen und herauszunehmen. Achte auf die Erreichbarkeit einer ordnungsgemäß installierten 230-V-Schutzkontakt-Steckdose, des Ladegeräts und des Ladeanschlusses.
Prüfe den Bohrbereich auf verdeckte Leitungen. Richte die Kombination senkrecht aus und markiere die 2 Langlöcher an der Rückplatte. Diese sind für Schrauben bis max. Ø 6 mm ausgelegt. Verwende ausschließlich für Untergrund und Belastung geeignete Schrauben und Dübel.
Befestigungsmaterial – falls mitbestellt: Für Holzbalken, Stein- und Betonwand besteht das Set aus 2× Fischer DuoPower 2-Komponenten-Dübel 8 × 40 mm und 2× Flachkopf-Holzschrauben 5,0 × 50 mm.
Holz: Vorbohren erleichtert das Einschrauben und verringert die Spaltgefahr. Wähle den Bohrerdurchmesser entsprechend der Holzart und den Angaben des Schraubenherstellers. Stein- und Betonwand: Bohrer Ø 8 mm, Bohrlochtiefe mind. 50 mm; Bohrstaub entfernen.
Benötigtes Werkzeug: Torx 25.
Verschraube die Halterung fest und prüfe den sicheren, spielfreien Sitz. Akku-, Ladegeräte- und Steckdosenhalter können bereits miteinander verschraubt geliefert werden; diese Verbindung nicht lösen, sofern dies für die Montage nicht erforderlich ist.

Akku einsetzen / entnehmen:
Öffne bzw. weite beide Klettbänder. Führe den Akku von oben in die Halterung und stelle ihn sicher auf der unteren Auflage ab. Schließe beide Klettbänder so, dass der Akku nicht kippen oder herausrutschen kann. Die Bänder dürfen keine Tasten betätigen und keine Anschlüsse verdecken. Zur Entnahme zuerst das Ladekabel abziehen, den Akku festhalten, beide Bänder öffnen und den Akku nach oben herausnehmen.

Ladegerät einsetzen:
Öffne bzw. weite das Klettband des Ladegerätehalters und führe das Ladegerät von oben ein. Führe das Kabel sauber durch die untere Öffnung und ziehe das Klettband so zu, dass das Ladegerät sicher fixiert ist. Lade- und Netzstecker können bei Nichtgebrauch in den seitlichen Aufnahmen abgelegt werden.

Doppelsteckdose:
Die schaltbare Doppelsteckdose ist für maximal zwei Ladegeräte vorgesehen. Betriebsspannung 230 V, Gesamtleistung max. 3.500 W, Anschlusskabel 2 m, Schutzart IP44, beleuchteter zweipoliger Ein-/Ausschalter und selbstschließende Schutzdeckel. Die Summe aller angeschlossenen Verbraucher darf 3.500 W nicht überschreiten. Nur an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontakt-Steckdose anschließen. Kabel, Stecker und Steckdosenleiste nicht gequetscht, geknickt oder beschädigt verwenden. Die IP44-Eignung der Steckdosenleiste ist keine Freigabe für die Bewitterung von Akku oder Ladegerät.

Akku laden:
Verwende ausschließlich ein vom Akkuhersteller freigegebenes Ladegerät. Zum Laden des Akkus in der Akkuhalterung können die Aussparungen an der Unterseite für den Zugang zum Ladeanschluss genutzt werden. Verlege Kabel ohne Zug, Knicke oder Quetschstellen. Akku und Ladegerät nicht abdecken und den Ladevorgang nicht unbeaufsichtigt lassen. Wird der Akku am Fahrrad geladen, lege das gelbe Hinweisklettband „Stecker Ladegerät entfernen“ über die Sattelspitze und ziehe vor dem Ausparken den Ladestecker ab.

Sicherheit und Pflege:
Akku und Ladegerät trocken, vor Hitze und direkter Sonne geschützt aufbewahren. Beschädigte, aufgeblähte oder ungewöhnlich heiße Akkus nicht laden. Beachte die zulässigen Lade- und Lagertemperaturen sowie weitere Vorgaben des Akkuherstellers. Kontrolliere Schrauben, Halterungen, Klettbänder, Steckdosenleiste, Netzleitung und Stecker regelmäßig auf festen Sitz und Beschädigungen. Beschädigte elektrische Komponenten nicht verwenden. Halterungen und Steckdosenleiste nur spannungsfrei mit einem trockenen bzw. leicht feuchten Tuch reinigen; keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

Wir wünschen dir mit diesem Produkt viel und lange Freude.