Universal-Wandhalterung für Bikeakku mit Ladegerätehalter

Montage und Bedienung · Pedelec / E-Bike



Universal-Wandhalterung für Bikeakku mit Ladegeräthalter



Hinweisklettband am Sattel (beim Ladegerätehalter enthalten)

Die Kombination dient zur sicheren und ordentlichen Wandaufbewahrung eines entnommenen Fahrrad-Akkus und des zugehörigen Ladegeräts. Bei zugänglichem Ladeanschluss kann der Akku direkt in der Halterung geladen werden.

Lieferumfang:

1× Universal-Wandhalterung für Bikeakku, 2× Klettband für den Akku, 1× Universal-Wandhalterung für Ladegeräte und 1× gelbes Hinweisklettband „Stecker Ladegerät entfernen“. Je nach Bestellung zusätzlich passendes Befestigungsmaterial. Akku, Ladegerät und Sattel sind nicht enthalten.

Montage:

Wähle einen tragfähigen, ebenen Untergrund. Oberhalb der Akkuhalterung muss genügend Platz bleiben, um den Akku sicher einzusetzen und herauszunehmen. Achte auf die Erreichbarkeit von Steckdose, Ladegerät und Ladeanschluss.

Prüfe den Bohrbereich auf verdeckte Leitungen. Richte die Kombination senkrecht aus und markiere die 2 Langlöcher an der Rückplatte. Diese sind für Schrauben bis max. Ø 6 mm ausgelegt. Verwende ausschließlich Schrauben und Dübel, die für den jeweiligen Untergrund und die auftretende Belastung geeignet sind.

Befestigungsmaterial – falls mitbestellt: Für Holzbalken, Stein- und Betonwand besteht das Set aus 2× Fischer DuoPower 2-Komponenten-Dübel 8 × 40 mm und 2× Flachkopf-Holzschrauben 5,0 × 50 mm.

Holz: Vorbohren erleichtert das Einschrauben und verringert die Spaltgefahr. Wähle den Bohrerdurchmesser entsprechend der Holzart und den Angaben des Schraubenherstellers. Stein- und Betonwand: Bohrer Ø 8 mm, Bohrlochtiefe mind. 50 mm; Bohrstaub entfernen. Benötigtes Werkzeug: Torx 25.

Verschraube die Halterung fest und prüfe den sicheren, spielfreien Sitz. Akku- und Ladegerätehalter können bereits miteinander verschraubt geliefert werden; diese Verbindung nicht lösen, sofern dies für die Montage nicht erforderlich ist.

Akku einsetzen / entnehmen:

Öffne bzw. weite beide Klettbänder. Führe den Akku von oben in die Halterung und stelle ihn sicher auf der unteren Auflage ab. Schließe beide Klettbänder so, dass der Akku nicht kippen oder herausrutschen kann. Die Bänder dürfen keine Tasten betätigen und keine Anschlüsse verdecken. Zur Entnahme zuerst das Ladekabel abziehen, den Akku festhalten, beide Bänder öffnen und den Akku nach oben herausnehmen.

Ladegerät einsetzen:

Öffne bzw. weite das Klettband des Ladegerätehalters und führe das Ladegerät von oben ein. Führe das Kabel sauber durch die untere Öffnung und ziehe das Klettband so zu, dass das Ladegerät sicher fixiert ist. Lade- und Netzstecker können bei Nichtgebrauch in den seitlichen Aufnahmen abgelegt werden.

Akku laden:

Verwende ausschließlich ein vom Akkuhersteller freigegebenes Ladegerät. Zum Laden des Akkus in der Akkuhalterung können die Aussparungen an der Unterseite für den Zugang zum Ladeanschluss genutzt werden. Verlege Kabel ohne Zug, Knicke oder Quetschstellen. Akku und Ladegerät nicht abdecken und den Ladevorgang nicht unbeaufsichtigt lassen. Wird der Akku am Fahrrad geladen, lege das gelbe Hinweisklettband „Stecker Ladegerät entfernen“ über die Sattelspitze und ziehe vor dem Ausparken den Ladestecker ab.

Sicherheit und Pflege:

Akku und Ladegerät trocken, vor Hitze und direkter Sonne geschützt aufbewahren. Die Außeneignung der Metallhalterungen ist keine Freigabe für die Bewitterung von Akku oder Ladegerät. Beschädigte, aufgeblähte oder ungewöhnlich heiße Akkus nicht laden. Beachte die zulässigen Lade- und Lagertemperaturen sowie weitere Vorgaben des Akkuherstellers. Kontrolliere Schrauben, Halterungen und Klettbänder regelmäßig auf festen Sitz und Beschädigungen. Reinige die leeren Halterungen mit einem weichen Tuch.

Wir wünschen dir mit diesem Produkt viel und lange Freude.