

## Instrucciones para el cambio del resorte de gas del VW T6/T6.1 California Beach/Coast/Ocean

### ¡Muchas gracias por confiar en nosotros!

Con este kit de resortes de gas, hemos intentado encontrar la solución más cómoda posible entre una mayor altura de apertura del portón trasero (con suspensión normal, aprox. 198 cm), una buena fuerza de sujeción incluso en días más fríos, una fuerza no excesiva en días cálidos y la mayor comodidad de manejo posible, incluso para personas de menor estatura.

Tu opinión al respecto nos interesa mucho; además, estamos a tu disposición en todo momento para cualquier pregunta que puedas tener.

#### Contenido del paquete

2 resortes de gas de 1400 N

2 cabezales esféricos alargados, incl. arandela de carrocería

1 x fijador de tornillos de resistencia media

Herramientas necesarias: 1 llave de anilla de 13 mm, 1 destornillador plano pequeño

#### ATENCIÓN:

una vez aflojado un resorte de gas, el portón trasero ya no se mantendrá abierto. Para montar los resortes de gas alargados, es necesario aflojar los dos resortes de gas instalados de fábrica.

Recomendamos realizar la modificación con **al menos 2 personas**. Si el portón trasero ya no está sujeto por los resortes de gas, existe un mayor riesgo de lesiones. ¡Realice la modificación con cuidado!

#### Desmontaje:

1. Alivie la tensión de los resortes de gas levantando ligeramente el portón trasero.
2. ¡Comienza el desmontaje de los dos resortes de gas por la parte inferior!
3. Justo encima de la rótula hay un resorte de tensión. Introduce un destornillador adecuado detrás del hueco entre la rótula y el resorte de tensión y levanta ligeramente el resorte de tensión hasta que puedas extraer la rótula, junto con el resorte de gas, del pivote esférico.
4. Ahora, de la misma manera, suelta la rótula superior del resorte de gas del pivote esférico. Ten cuidado de que el resorte de gas no se te caiga y dañe el coche.
5. Afloja con una llave de anilla de 13 mm las rótulas superiores (fijadas al portón del maletero) y gíralas para sacarlas.

#### Montaje:

1. Tu pedido incluye líquido fijador de roscas. Aplícalo en el inicio de la rosca de las rótulas (alargadas) que también se incluyen y asegúrate de no usar demasiado (bastan unas pocas gotas).
2. Enrosca las rótulas con el fijador de roscas en la rosca correspondiente y apriétalas con la llave de anilla.
3. El resorte de gas se monta con el vástago del pistón orientado hacia ABAJO: presiona primero la cavidad esférica del resorte de gas alargado sobre las rótulas superiores situadas en el portón del maletero. ¡Asegúrate de que encajen y queden bien fijadas!
4. Comprueba ahora cómo está alineada la cavidad inferior con la rótula correspondiente. Si no encaja, gira la rótula inferior en el sentido de las agujas del reloj (importante) hasta que la alineación sea correcta. Para ello, utiliza un destornillador grande, que colocarás en la cavidad de la rótula a modo de palanca y girarás con cuidado en el sentido de las agujas del reloj junto con la cavidad de la rótula. ¡Ten cuidado de que no se te resbale!
5. Levanta ligeramente el portón del maletero, de modo que ahora las cavidades esféricas inferiores se puedan encajar fácilmente sobre las cabezas esféricas inferiores. Vuelve a asegurarte de que encajen y queden bien fijadas.
6. En la primera pasada, cierra lentamente el maletero y comprueba que todo quede bien colocado.

LISTO, te deseamos un viaje sin dolores de cabeza. 