

Universele wandhouder voor opladers (scootfiets/e-bike)



Montage:

er is geen bevestigingsmateriaal meebesteld:

de 2 sleufgaten in de achterplaat zijn geschikt voor schroeven met een diameter van 6 mm.

Meebesteld bevestigingsmateriaal voor houten balken, stenen en betonnen muren bestaande uit:

2x Fischer DuoPower 2-componentenpluggen 8x40 mm

2x platkop houtschroeven 5,0x50mm

Hout: wij raden aan om voor te boren met een houtboor van 3-4 mm

Stenen en betonnen muren: boor Ø8 mm, boordiepte 50 mm - (verwijder boorstof)

Benodigd gereedschap: Torx 25

Let bij de montageplaats op de bereikbaarheid van de laadkabel naar de fietslaadaansluiting.

Bediening:

Trek de BicycleJack-klittenband open, voer de lader van bovenaf erin en zorg ervoor dat de kabel netjes door de onderste opening van de houder wordt geleid.

Trek vervolgens de klittenband dicht, waardoor de lader wordt vastgezet. De stekkers van de lader kunnen bij niet-gebruik in de houders links en rechts worden opgeborgen.

Plaats bij het opladen van de fiets aan de BicycleJack de meegeleverde klittenband met de tekst "Stekker lader verwijderen" over de punt van het zadel – dit dient er bij het weghalen van de fiets aan te herinneren dat de laadstekker nog is aangesloten. Anders kan er grote/dure schade ontstaan aan de stekker of de oplaadaansluiting van de fiets.

Hang de klittenbandstrook bij niet-gebruik weer aan het voorste bevestigingslipje van de wandhouder.



We hopen dat je lang veel plezier zult beleven aan dit product