Universal-Wandhalterung für Bikeakku

Montage und Bedienung · Pedelec / E-Bike



Akkuhalterung mit Ladegeräthalter und Doppelsteckdose

Akkuhalterung
Die Halterung dient zur Aufbewahrung eines vom Fahrrad entnommenen Akkus. Bei zugänglichem Ladeanschluss kann der Akku auch in der Halterung geladen werden.

Lieferumfang:

1× Akkuhalterung und 2× Klettband. Je nach Bestellung zusätzlich: Ladegerätehalter mit Hinweisklettband, Halter mit schaltbarer Doppelsteckdose und Befestigungsmaterial.

Montage:

Wähle einen tragfähigen, ebenen Untergrund. Oberhalb der Halterung muss genügend Platz bleiben, um den Akku einzusetzen und herauszunehmen. Beachte bei geplanter Ladung die Erreichbarkeit von Steckdose und Ladeanschluss.

Prüfe den Bohrbereich auf verdeckte Leitungen. Richte die leere Halterung senkrecht aus und markiere die 2 Langlöcher an der Rückplatte. Diese sind für Schrauben max. Ø 6 mm ausgelegt. Wurde kein Befestigungsmaterial mitbestellt, verwende zum Untergrund passende Schrauben und Dübel.

Mitbestelltes Befestigungsmaterial für Holzbalken, Stein- und Betonwand:
2× Fischer DuoPower 2-Komponenten-Dübel 8 × 40 mm
2× Flachkopf-Holzschrauben 5,0 × 50 mm

Holz: Vorbohren erleichtert das Einschrauben und verringert die Spaltgefahr. Wähle den Bohrerdurchmesser entsprechend der Holzart und den Angaben des Schraubenherstellers.
Stein- und Betonwand: Bohrer Ø 8 mm, Bohrlochtiefe mind. 50 mm. Bohrstaub entfernen.
Benötigtes Werkzeug: Torx 25.

Verschraube die Halterung fest und prüfe vor dem Einsetzen des Akkus den sicheren Sitz. Je nach bestellter Kombination sind die Halter bereits miteinander verschraubt. Die Bohrungs- und Befestigungsangaben gelten identisch für den Ladegerätehalter.

Bedienung:

Öffne bzw. weite beide Klettbänder. Führe den Akku von oben in die Halterung und stelle ihn sicher auf der unteren Auflage ab. Schließe beide Klettbänder so, dass der Akku nicht kippen oder herausrutschen kann. Die Bänder dürfen keine Tasten betätigen und keine Anschlüsse verdecken. Prüfe den Halt, bevor du den Akku loslässt. Zur Entnahme zuerst das Ladekabel abziehen, den Akku festhalten, beide Bänder öffnen und den Akku nach oben herausnehmen.

Akku in der Halterung laden:

Verwende ausschließlich ein vom Akkuhersteller freigegebenes Ladegerät. Nutze bei Bedarf die Aussparungen an der Unterseite für den Zugang zum Ladeanschluss. Verlege das Kabel ohne Zug, Knicke oder Quetschstellen. Akku und Ladegerät nicht abdecken und den Ladevorgang nicht unbeaufsichtigt lassen. Beachte immer die Anschlussreihenfolge sowie die zulässigen Lade- und Lagertemperaturen des Akkuherstellers.

Optionales Zubehör:

Ladegerätehalter: Ladegerät von oben einsetzen, Kabel durch die untere Öffnung führen und das Klettband schließen. Stecker können bei Nichtgebrauch seitlich abgelegt werden. Wird der Akku am Fahrrad geladen, das gelbe Hinweisklettband über die Sattelspitze legen und vor dem Ausparken den Ladestecker entfernen. Doppelsteckdose: Beachte die separate Anleitung und die Angaben auf dem Typenschild.

Sicherheit und Pflege:

Akku und Ladegerät trocken, vor Hitze und direkter Sonne geschützt aufbewahren. Die Außeneignung der Metallhalterung ist keine Freigabe für die Bewitterung von Akku oder Ladegerät. Beschädigte, aufgeblähte oder ungewöhnlich heiße Akkus nicht laden; wende dich an den Fachhandel. Kontrolliere Schrauben, Halterung und Klettbänder regelmäßig. Reinige die leere Halterung mit einem weichen Tuch. Für längere Lagerung gelten die Vorgaben des Akkuherstellers zum Ladezustand.

Wir wünschen dir mit diesem Produkt viel und lange Freude.